

Istruzioni di installazione

Software di progettazione Easy Project.Offel



Il CD-rom contiene Easy Project.Offel, il software Offel per la progettazione di impianti TV-SAT. Tale software è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™, Windows 8™, Windows 8.1™.



Software di progettazione Easy Project.Offel

Istruzioni di installazione

Installazione del software

Easy Project.Offel è fornito su CD-rom autoinstallante oppure è scaricabile gratuitamente dal sito www.offel.it alla sezione Download > Software in formato .zip.

CD-ROM: pochi istanti dopo aver inserito il CD nel lettore apparirà la prima finestra di dialogo del programma d'installazione. Nel caso l'avvio automatico del lettore CD fosse disabilitato nel Vostro computer, è sufficiente eseguire il programma SetupEasyProjectOffel10.exe tramite Gestione Risorse.

INTERNET: dopo aver scaricato dal sito il file EASYPROJECT_64bit.zip, estrarre i file contenuti al suo interno ed eseguire il programma SetupEasyProjectOffel10.exe.

Il programma di installazione richiede all'utente informazioni circa la cartella in cui porre i file del programma e la cartella del menù di avvio in cui porre l'icona del programma (SI CONSIGLIA DI NON CAMBIARE LE CARTELLE DI INSTALLAZIONE E CONFERMARE SEMPRE CON SÌ E AVANTI). Al termine dell'installazione il computer visualizzerà una cartella informativa dalla quale si può uscire premendo il tasto Fine.

Sostituzione della libreria

Installare la versione più recente della libreria-listino Offel.alb contenuta all'interno del CD-rom oppure del file EASYPROJECT_64bit.zip, agendo così come di seguito.

- 1) Entrare in "Risorse del Computer"
- 2) Entrare nel disco fisso C:
- 3) Entrare nella cartella "Programmi"
- 4) Entrare nella cartella "Offel"
- 5) Entrare nella cartella "Easy Project Offel1.0"
- 6) Copiare il nuovo file "Offel.alb" ed incollarlo all'interno della suddetta cartella
- 7) Comparirà il messaggio "La cartella contiene già un file di nome "Offel.alb". Sostituire il file esistente con questo file?"
- 8) Cliccare sul Sì, uscire e fare partire il programma Easy Project.Offel.

Avvio del programma

La prima volta che il programma viene avviato comparirà a video una schermata contenente un codice numerico ed un link alla home page del sito www.offel.it.

Attraverso tale link è possibile accedere al modulo di "Richiesta Password". Per fare ciò, dal menù principale del sito selezionare la voce Download. Una volta entrati nel menù Download, dall'elenco a sinistra scegliere Software, quindi cliccare su "Richiesta Password". Comparirà così una schermata con il modulo per la richiesta della password del software Easy Project.Offel.

Dopo aver debitamente compilato tutti i campi relativi ai dati d'utente (i quali sono necessari al fine del rilascio della licenza d'uso), inserire il codice numerico comparso nella schermata di avvio di Easy Project.Offel.

Al termine di questa operazione cliccare su "Invia richiesta".

Il codice di attivazione del programma Vi verrà quindi inviato all'indirizzo e-mail inserito nell'apposito modulo di richiesta.

Configurazione del monitor

Per il corretto funzionamento di Easy Project.Offel lo schermo deve essere impostato ad una risoluzione minima di almeno 800x600 punti e i caratteri dello schermo devono essere impostati su caratteri piccoli.

Più alta è la risoluzione, più porzione del disegno è visibile.

Requisiti tecnici

Sistema operativo: Windows XP™, Windows Vista™, Windows 7™, Windows 8™, Windows 8.1™.

Risoluzione minima consigliata: 1024x768, caratteri piccoli

Spazio libero su disco rigido: 50 MB circa

RAM: è sufficiente quella richiesta dal sistema operativo

Esempio: con Windows Vista almeno 512 MB di RAM

